




1A	02/101820	Turbocharger < 更替	1
1	02/101825	Crankshaft assembly 更替 >	1
2A	⊗ 非卖品	Housing assembly Centre LJ BUILD	1
2	⊗ 非卖品	Housing assembly Centre LH BUILD	1
3	⊗ 非卖品	Nut lock > 不再提供	1
4	⊗ 非卖品	Wheel 更替 >	1
5	::02/101260	Ring piston	1
6	::02/101261	Shaft & wheel assembly	1
7	⊗ 非卖品	Shield	1
8	⊗ 非卖品	Bolt	4
9	⊗ 非卖品	Plate back assembly > 不再提供	1
10	⊗ 非卖品	None serviced part < 更替	1
11	⊗ 非卖品	Bearing thrust > 不再提供	1
12	::02/101265	Seal	1
13	::02/101266	Ring piston	1
14	⊗ 非卖品	Collar thrust	1
15	::02/101268	Retainer	4
16	⊗ 非卖品	Bearing 更替 >	2
17	⊗ 非卖品	Housing centre	1
18	:02/101270	Bolt	6

19	:02/101278	Clamp	3
20	02/101870	Housing compressor < 更替	1
21	1315/0303Z	Setscrew M8 x 16 G8.8 < 更替	6
22	:02/101273	Plate lock < 更替	3
23	:02/101274	Clamp	3
24	⊘ 非卖品	Housing Turbine LH BUILD > 不再提供	1
24A	02/101403	Housing turbine	1
25	02/101276	Kit-repair turbocharger < 更替	1
26	02/101422	Gasket	1